

## Sisältö

Tarkista että kaikki osat ovat paketissa

### Käyttöönotto ensimmäisellä kerralla

1. Laita työntöaisa paikoilleen, säädä sopiva korkeus ja kiristä kiristysnupit.
2. Löysää pienet kiristysnupit ja avaa takakansi. 3. Kiinnitä katkaisimen johto 'SWITCH' -kohtaan mustassa johtorasiassa. Pitäisi kuulua 'klik' ääni.
4. Laita takakansi takaisin paikoilleen ja kiristä kiristysnupit.

### Linjamerkintäkoneen ilmaus

1. Kun linjamerkintälaitte on viivan päällä, Laita imuputki tankkiin (1a) tai maalipurkkiin (1b)
2. Käännä venttiili ylösalaisin.
3. Laita virta päälle painamalla vihreää nappia työntöaisasta. Pitäisi kuulua 'klik' ääni.
4. Käytä konetta noin 5 sekuntia, kunnes maalia tulee jatkuvalla syötöllä koneen edestä olevasta letkusta.
5. Käännä venttiili takaisin alaspäin.
6. Anna maalin tulla ulos suuttimesta noin 5 sekuntia
7. Laita virta pois päältä painamalla vihreää nappia työntöaisasta. Linjamerkintälaitte on valmis käyttöön.

### Suutinkartta

näyttää veden ja maalin sekoitussuhteet ja kulutusmäärän yhdelle normaalikokoiselle jalkapallokentälle, kun käytetään Pitchmark Eco -linjamerkintälaitetta.

### Säädöt

1. Säättääksesi rajan leveyttä 50mm - 150mm, vapauta lukitus ja säädä leveyttä.
2. Suuttimen korkeutta voidaan säätää löysäämällä kiristysnuppia ja nostamalla / laskemalla suutinasetelmaa siten, että se on noin 1cm korkeudella lautasten pohjasta.

### Linjamerkintäkoneen puhdistus

*On erittäin tärkeää, että pidät koneen ja linjaston puhtaana. Tämä lisää koneen käyttöikää!*

1. Poista imuputki tankista / purkista. Anna ylimääräisen maalin valua purkkiin/tankkiin.
2. Laita imuputki vedellä täytettyyn purkkiin / tankkiin 3. Käännä venttiili ylösalaisin.
4. Laita virta päälle painamalla vihreää nappia työntöaisasta. Pitäisi kuulua 'klik' ääni.
5. Käytä konetta noin 10 sekuntia, kunnes maalia tulee jatkuvalla syötöllä koneen edestä olevasta letkusta.
6. Käännä venttiili takaisin alaspäin.
7. Anna maalin tulla ulos suuttimesta noin 10 sekuntia.
8. Nosta imuputki pois tankista / purkista ja anna koneen käydä noin 10 sekuntia tai niin kauan kunnes linjasto on tyhjä.
9. Laita virta pois päältä painamalla vihreää nappia työntöaisasta.
10. Poista suuttimen hattu, suutin ja suodatin kääntämällä myötäpäivään ja vetämällä alaspäin.
11. Poista suutin ja tiiviste suutin hatusta.
12. Laita suuttimet, suutin hattu, suodatin ja tiiviste koneen mukana tulleeseen suutin rasiaan. Täytä rasia EcoClean -saippuapuhdistusaineella ja jätä suuttimet rasiaan odottamaan seuraavaa käyttökertaa.

**HUOM!:** Toista kohdat 1-9 joka neljäs kerta EcoClean - saippuapuhdistusaineella äläkä vedellä!

### Lataus

**VAROITUS - Älä laita virtaa päälle vasta kuin kohdassa 3.**

1. Kytke latausjohto laturiin
2. Nosta latauskansi ylös koneen takaosasto ja kytke XLR latausjohto kiinni.
3. Laita virtapäälle - punainen valo tarkoittaa että akkua ladataan. Akku on täysin latautunut noin 3 -5 tunnissa.
4. Kun valo muuttuu vihreäksi on akku täysin latautunut. Sammuta virta ja irroita virtajohto linjamerkintälaitteesta.

*Huomio! Älä lataa akkua heti käyttämisen jälkeen, koska akku saattaa olla lämmin! Anna akun jäähtyä huoneenlämmössä ennen lataamista! Lataa akku viileässä ja kuivassa ympäristössä*

### Takuu

Eco -linjamerkintälaitteessa on valmistajan myöntämä 12 kk takuu ostopäivästä lukien poissulkien normaali osien kuluminen. Käyttämällä muita kuin Pitchmark -tuoteperheen maaleja, linjamerkintälaitte voi rikkoontua ja johtaa takuun laukeamiseen.

### Ongelmatilanne

Ongelma tilanteessa voit katsoa apua osoitteesta [www.pitchmarkltd.com/troubleshooting](http://www.pitchmarkltd.com/troubleshooting) tai soittamalla maahantuojaan NH-KONEET OY:n.

### Varaosat

Ota yhteyttä [nh-koneet@nh-koneet.com](mailto:nh-koneet@nh-koneet.com) tai [www.nh-koneet.com](http://www.nh-koneet.com) 044-2720176